

deekax

Kaila muuntajasäädin

vanha tuotenimi DX-Ultra PC AC



LIESIKUVUN KÄYTTÖ-/HUOLTO-OHJE

DEEKAX Air Oy

Patruunapolku 4, 79100 Leppävirta | 0207 912 550

deekax@deekax.fi | www.deekax.fi

KAILA – LIESIKUVUN KÄYTTÖ-/HUOLTO-OHJE

Pientaloliesikupu

Kaila liesikupua käytetään keittiön kohdepoistolaitteena ja sen säätimellä ohjataan (tulo) sekä poistopuhaltimen tehoa.

Asuntokohtaisessa ilmanvaihdossa asukas itse säätää ilmanvaihtoa tarpeen mukaisesti.

Määräysten mukaan on ilmanvaihdon oltava jatkuvasti toiminnassa. Likaantunut ja kostea ilma poistetaan ja tilalle tuodaan puhdasta, terveellistä ulkoilmaa, näin myös kosteusvaurioilta vältytään.

Ilmanvaihtoa on voitava säätää tarpeen mukaisesti ja sopivat käyttöasennot löytyvät kokemuksen mukaan: ulkoa sisään tultaessa sisäilman on tunnettava puhtaalta ja raikkaalta.

Asunnon korvausilman saanti on aina varmistettava.

Kuvussa on:

- kumitiivisteinen kanavaliitäntä d 125 mm
- sähköliitäntä pistoliittimellä
- ilmanvaihdon muuntajasäädin 350 W
- työskentelyvalo LED loisteputkivalaisin G23 4W
- metallikudoksinen rasvasuodatin
- 60 min ajastin sulkupellissä

Huom. Liesikuvun alla liekittäminen on kielletty

Liesikupujen huolto

Likaantunut metallikudoksinen rasvasuodatin on pestävä vähintään kerran kuukaudessa ilmanvaihtotehon ylläpitämiseksi ja palovaaran välttämiseksi.

Konepesuaineet saattavat tummentaa suodattimen alumiiniosia. Suodatin saadaan pesuun avaamalla kuvun pohjalevyn sormiruuvit kierteen, jolloin pohjalevy avautuu ja suodatin on irroitettavissa.

Lampunvaihto tehdään avatun pohjalevyn kautta.

Uuden rasvasuodattimen voi tilata nettikaupastamme; www.deekaxair.fi -> varaosat ja suodattimet -> liesikuvut

Liesikuvun sulkupellin käyttö



- Sulkupellin kytkintä painamalla sulkupelti avautuu, merkkivalo syttyy ja ajastin pitää sulkupellin auki 60 min.
- Sulkupelti voidaan sulkea myös painamalla kytkintä uudestaan
- Sulkupellin ollessa auki, voidaan puhallinnopeutta myös muuttaa tehokkaammalle, puhallinnopeus palautuu perusilmanvaihdolle kun sulkupelti sulkeutuu ja tehostettu ilmanvaihto jää muistiin seuraavaa käyttökertaa varten.

Liesikuvussa on toiminto joka tarkistaa sulkupellin toiminnan kerran vuorokaudessa käyttämällä sulkupellin auki.

Liesikuvun säätimet



Työskentelyvalon kytkin



Sulkupellin kytkin

- ajastin 60 min
- merkkivalo sulkupellin auki asennolle



Puhallinnopeuden säätö tehokkaammalle



Merkkivalot puhallinnopeuksille



Puhallinnopeuden säätö pienenmälle

Merkkivalot puhallinnopeuksille

ei valoa

puhaltimet seis

– ei käytössä, jos minimi-nopeustoiminto ohjelmoitu

○

(1) POISSAOLOKÄYTTÖ

– kosteusvaurioiden estäminen

○○

(2) NORMAALIKÄYTTÖASENTO

○○○

(3) NORMAALIKÄYTTÖASENTO

○○○○

(4) TEHOSTUSKÄYTTÖ

– voimakkaan kuormituksen aikana

Käyttöasennot kun liesikuvulla ohjataan asunnon ilmanvaihtoa

Normaali käyttöasento



- puhallinnopeus 2 tai 3
- sulkupelti kiinni

Tehostus käyttöasento



- puhallinnopeus 4
- sulkupelti kiinni
- voimakkaan kuormituksen aikana
esim. saunominen, henkilöt ym.

Tehostus käyttöasento ruuanlaiton yhteydessä



- sulkupelti aukaistaan
- sulkupellin ollessa auki on puhaltimelle oma nopeudenvalinta. Puhallinnopeus säädetään esim. nopeus 4.
- ajastin pitää sulkupellin auki n. 60 min.
- sulkupelti voidaan sulkea myös painamalla kytkintä uudestaan.
- sulkupellin mennessä kiinni myös puhallinnopeus vaihtuu muistissa olevan normaalin käyttöasennon nopeudeksi.
- sulkupelti auki asennon nopeus jää muistiin seuraavaa käyttökertaa varten.

Poissaolo käyttöasento



- puhallinnopeus 1
- sulkupelti kiinni